

# A10 Networks Application Service Gateway Thunder Series

# vThunder ライセンスキー インストール手順

Document No.: D-030-03-0090-02-JP

Date: 9/18/2019

お問い合わせ a10networks.co.jp/contact jinfo@a10networks.com

A10 Networks、 A10 ロゴ、A10 Thunder、Thunder、ACOS、A10 Harmonyは 米国およびその他各国におけるA10 Networks, Inc. の商標 または登録商標です。 その他上記の全ての商品およびサービスの名称はそれら各社の商標です。 この資料の記載内容は執筆時点の機能や仕様に基 づきます。 この資料に記載されている内容は予告なく変更する場合があり、A10ネットワークスは記載内容の誤りに関して責任を負いません。



#### 【 更 新 履歴 】

Document No.	Date	Comments
D-030-03-0090-01-JP	2018/11/12	初版
D-030-03-0090-02-JP	2019/09/18	二版 (トライアル版ライセンスの取得ページを追加)

#### 【目次】

1.	概要	3
2.	vThunderへのアクセス方法	3
3.	ホストID(UUID)の取得	3
4.	ライセンスの取得	4
5.	ライセンスキーをGUIからインストールする方法	5



### 1. 概要

本文書では411以降のvThunderのライセンスをインストールする方法について記述します。

```
vThunderのインストール方法については各ハイパーバイザーに対応したInstall Guideをご参照ください。
```

### 2. vThunderへのアクセス方法

ハイパーバイザーのコンソールより、vThunderの管理画面へログインします。vThunderへログインする管理IP、 ア カウントのデフォルトは次の通りです。実行例を参考に、コンソールにてIPを設定してください。

- ユーザ名: admin
- パスワード: a10

実行例:

```
vThunder(config)(NOLICENSE)# interface management
vThunder(config-if:management)(NOLICENSE)# ip address 10.255.243.18 /16
vThunder(config-if:management)(NOLICENSE)# ip default-gateway 10.255.0.1
vThunder(config-if:management)(NOLICENSE)# exit
```

### 3. ホストID(UUID)の取得

vThunderへHTTPSにてGUIにアクセスした後に、下記メニューに移動し、インスタンス固有のHost ID(UUID) を取得します(下記図赤枠)。ブラウザでGUIにアクセスするURLの例は次の通りです。

GUI URL例: https://10.255.243.18/

日本語GUI: システム >> 管理者 >> ライセンシングへ移動 英語GUI: System >> Admin >> Licensing へ 移 動

ー バーティション バーティションクルーフ ロックアウト 外部認証 * RBA * ライ	(センシング		vThunder 4.1.1 build 2
ム >> 管理者 >> ライセンシング			◎ ヘルプ
ライセンシング GLM セットアップ			
Licensing	License Inf	o	Delete License
Host ID 0A5EAECA90FD7B89CD901856C9DD6365E4AECB31	Source	Enabled Licenses	Expiry Date
Host ID         0A5EAECA90FD7889CD901856C9DD6365E4AECB31           Product         ADC	Source	Enabled Licenses	Expiry Date
Host ID         0A5EAECA90FD7889CD901856C9DD6365E4AECB31           Product         ADC           Platform         vThunder	Source BUILT IN	Enabled Licenses SLB	Expiry Date None
Host ID         0A5EAECA90FD7889CD901856C9DD6365E4AECB31           Product         ADC           Platform         vThunder	Source BUILT IN BUILT IN	Enabled Licenses SLB CGN	Expiry Date None None
Host ID         0A5EAECA90FD7889CD901856C9DD6365E4AECB31           Product         ADC           Platform         vThunder           To license your vThunder, go to the License Manager (https://gim.a10networks.com) and get a	Source BUILT IN BUILT IN BUILT IN	Enabled Licenses SLB CGN GSLB	Expiry Date None None None



### 4. ライセンスの取得

#### A10ネットワークス vThunder (仮想アプライアンス) トライアル版をご利用の場合

メールで送付されるリンクよりライセンスを取得してください。リンクをクリックすると下記のようなWebページが表示されます。「3.」で取得したvThunderのUUIDをAppliance UUIDに入力し、「Get License」ボタンをクリックします。2~3分後にライセンスが登録したメールアドレスへ送信されます。



#### A10ネットワークス損業満よりGGGディベーション・リンクを入手した場合

アクティベーション・リンクをクリックし、Email欄にライセンスを受け取る方のメールアドレス、Appliance UUID欄にHost IDをコピー&ペースト、Version欄に4.1 or newerが選択された状態で、「Activate Appliance」 をクリックすると、2~3分後にライセンスがメールにて送信されます。

<u>A18</u>		Licenses	Organizations	Search	4 -
Activa	ate Apr	olian	ce		
Email *					
Must be a valid email: userr	name@example.com				
Appliance UUID					
License Entitlement	Token				_
vThb12d4739c					
Version *					
4.0 or older					
⊖ v3					
Concernance and					
Activate Appliance	Cancel				



## 5. ライセンスキーをGUIからインストールする方法

vThunderのGUIにアクセスし、下記メニューに移動します。 日本語GUI: システム >> 管理者 >> ライセンシングへ移動 英語GUI: System >> Admin >> Licensing へ 移 動

メールで受信したライセンスキーをコピーし、「ライセンシング」タブ内のテキストボックスにペーストします。その後、「送信」ボタンをクリックします。ライセンスの適用が成功すると「License has been accepted and subsystem has been updated successfully」というメッセージがポップアップされて、利用可能になります。reload/reboot は不要です。

ム >> 管理者 >	>> 5/t2>2/			Vinunder 4.1.1 build 2:
				• • • • • • •
ライセンシング	GLM セットアップ			
Licensing		License Inf	ío.	Delete License
Host ID	0A5EAECA90FD7B89CD901856C9DD6365E4AECB31	Course	Englied Licenses	Evalue Date
Product	ADC	Source	Enabled Licenses	Expiry Date
Platform	vThunder	BUILT IN	SLB	None
		BUILT IN	CGN	None
To license y	your vThunder, go to the License Manager (https://glm.a10networks.com) and get a	BUILT IN	GSLB	None
license for your vThunder instance. Use the forms at the bottom of this page to input the		BUILT IN	RC	None
license text	tor upload a license file.	BUILT IN	DAF	None
		BUILT IN	WAF	None
Enter or pa	aste license text into the area below and hit Submit	BUILT IN	AAM	None
_		BUILT IN	FP	None
		BUILT IN	WEBROOT	N/A
	ここにライセンスキーをペースト	BUILT IN	THREATSTOP	None
		GLM	WEBROOT	N/A
		GLM	THREATSTOP	N/A
		USB	WEBROOT	N/A
	送信	USB	THREATSTOP	N/A
-OR- if you	I have a license file, you can upload it here			
Choose Fi	le No file chosen			
Conceseri	uproau rie			